TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Lê Mạnh Long (Chủ biên) Nguyễn Ngọc Anh – Trần Xuân Phương

Giáo trình THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC KỸ THUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Lê Mạnh Long (Chủ biên) Nguyễn Ngọc Anh - Trần Xuân Phương

Giáo trình THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2

Lê Mạnh Long (Chủ biên) Nguyễn Ngọc Anh - Trần Xuân Phương

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2

Bản quyển thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật giữ quyển công bố tác phẩm.

Chịu trách nhiệm xuất bản : PHẠM NGỌC KHÔI

Biện tập và sứa bắn in : QUÝNH ANH -Trình bày bia : NGỌC TUẨN

Thiết kế sách và chế bản : AN PHƯƯNG

Mục lục

Mục đích, yêu cầu môn học	7
Hướng dẫn sử dụng chương trình	9
Yêu cầu tối thiểu về thiết bị, đụng cụ, vật tư, linh kiện	10
Bài 1: MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP TẦNG	13
1. Thời gian: 12 giờ (Hướng dẫn: 2 giờ, Thực hành: 10 giờ)	13
2. Muc dich	13
3. Yêu cấu	13
4. Những gợi ý và kiến thức cần thiết	13
5. Công việc thực hiện.	13
5.1. Mạch khuếch đại ghép tầng kiểu trực tiếp	13
5.2. Mạch khuếch đại ghép tầng kiểu RC sử dụng BJT	18
5.3. Mạch khuếch đại ghép tầng kiểu RC sử dụng FET	
Bài 2: MẠCH KHUẾCH ĐẠI DARLINGTON	28
1. Thời gian: 6 giờ (Hướng dẫn: 1 giờ, Thực hành: 5 giờ)	28
2. Muc dich:	28

* Kỹ năng

Ấp dụng và phát triển kiến thức đã học vào môn học thực hành, bài tập lớn, đổ án môn học trong các học phần đảo tạo tiếp theo.

* Thái đô

Các sinh viên trong lớp có tinh thắn học tập tốt, hàng hái, sôi nối, có thái độ học tập nghiễm túc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

- Giáo trình biển soạn cho đổi tượng là sinh viên trình độ cao đẳng, đại học.
 Thời lượng chương trình là 60 h.
- Đây là chương trình cho phần cơ số của ngành điện từ nên yêu cầu sinh viên cần phải nắm vững lý thuyết trước khi đi vào thực hành và hoàn thành tắt cá các bài thực hành.

Trang thiết bị cho môn học

Máy phát xung, nguồn một chiếu, máy hiện sóng, đồng hồ vạn năng, kim, panh, kéo, bo mạch cấm, linh kiện các loại dùng trong môn học.

Yêu cầu giáo viên

Giáo viễn cắn có phương pháp giáng dạy phù hợp với mục đích và yêu cấu của môn học. Thường xuyên kiếm tra, dành giá sinh viên sau khi kết thúc thực hành để đánh giá kết quả học tập.

Yêu cầu đối với sinh viên


- Phải chấp hành nghiệm chính các nội quy của phòng thực hành.
- Phái chấp hành các yếu cầu của giáo viên hướng dẫn.
- Mỗi sinh viên có một cuốn Tải liệu thực hành điện từ cơ bản 2 để chuẩn bị trước khi vào học thực hành. Cuối mỗi buổi thực hành, sinh viên làm bảo cáo kết quả của buổi thực hành cho giáo viên hướng dẫn.

Yếu cầu tối thiếu về thiết bị, dụng cụ, vật tư, linh kiện (Số học viên: 30)


TT	Loại thiết bị, dụng cụ, vật tư linh kiện	Số lượng	Đơn vị	Yêu cầu kỹ thuật
1.	Nguồn DC	10	Chiec	Fire op ra max 30 Voc
2.	Máy hiện sông (Oscilloscope)	10	Chiéc	Dài tần làm việc 20 MHz
3.	Máy phát xung	10	Chiéc	Dùi tần làm việc 10 MHz
4.	Đồng hồ vạn năng	10	Chiéc	Đồng hỗ Sanwa loại tương tự
5.	Bo mạch	20	Cái	
6.	Kim	10	Cái	
7.	De mó hàn	20	Cái	
8.	Kéo	20	Cái	
9.	Panh	10	Cai	1
10.	Biến áp nguồn	20	B≬	1 pha điện áp ra 12 Vac. 15 Vac
11.	Cầu chỉ	50	Chiéc	
12.	Pin (1.5V)	100	Chiéc	
1).	Tự điện các loại	200	Chiéc	
14.	Diện trở các loại	200	Chiéc	
15.	Cuộn cảm	50	Chiéc	10mH
16.	Dây điện các loại	20	m	Dây nhiều sợi, đây đồng
17.	Diode	100	Chiéc	1N4007, 1N4148, Zener 9.2V
18.	Transistor	150	Chiéc	C828, C1815, TIP41, TIP42, 2SK30A, 2N3904
19.	ic.	60	Chiéc	HA17741.TDA2003
20.	Loa'	15	Cái	Loa 8 Ω

THIẾT BỊ DÙNG TRONG THỰC HÀNH

Máy hiện sóng



Đồng hồ vạn năng



Máy phát xung





Bài **1**: MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP TẨNG

1. THỜI GIAN: 12 giờ (HƯỚNG DẪN: 2 giờ, THỰC HÀNH: 10 giờ)

2. MUC ĐÍCH

Giúp sinh viên hình thành được kỳ năng lấp ráp, khảo sát các thông số cơ bản của mạch khuếch đại ghép tầng RC.

3. YÊU CÂU

Sau khi học xong bài học, sinh viên có thể:

- Lập mạch khuếch đại ghép tầng.
- Khảo sát, đo các thông số của mạch khuếch đại ghép tẩng.

4. NHỮNG GỌI Ý VÀ KIẾN THỰC CẦN THIẾT

Học sinh cần nằm yững kiến thức sau:

- Sơ đỗ mạch khuếch đại ghép tầng trực tiếp, ghép tầng kiểu RC.
- Nguyên lý hoạt động mạch khuếch ghép đại tầng trực tiếp, ghép tầng kiểu RC.
- Đặc tính mạch khuếch đại ghép tầng trực tiếp, ghép tầng kiểu RC.


5. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

5.1. Mạch khuếch đại ghép tầng kiểu trực tiếp

5.1.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch khuếch đại ghép tầng kiểu trực tiếp

Giá trị linh kiện tham khảo:

 Q_1 , Q_2 : 2SC828; $C_1 = C_2 = 1$ µF, Uee = 12 Vde, $R_1 = 4.7$ k Ω , $R_2 = 330$ Ω , $R_3 = 56$ k Ω , $R_4 = 2.2$ k Ω , VR₁ = VR₂ = 50 k Ω .



Hình 1.1. Mạch khuếch đại ghép tắng trực tiếp

5.1.2. Chức năng linh kiện

01

 Tên linh kiện
 Chức năng
 Tên linh kiện
 Chức năng

 R1
 Q2

 R2
 VR1

 R3
 VR2


 R4
 C1

C2

Bảng 1.1. Chức năng lĩnh kiện

5.1.3. Vẽ sơ đô mạch điện lắp ráp

5.1.4. Lắp ráp mạch khuếch đại ghép tầng kiểu trực tiếp



Hình 1.2. Bo mạch bố trí cầm lĩnh kiện

5,1.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch khuếch đại ghép tầng kiểu trực tiếp

- Kiểm tra sơ đồ lắp ráp (quan sát đường nổi).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hỗ đo).

5,1.6. Khảo sát đặc tình mạch khuếch đại ghép tầng kiểu trực tiếp

5.1.6.1. Chế độ I chiều

- Cấp nguồn cho mạch điện.
- Điều chính chiết ấp VR và các linh kiện của mạch điện để thay đổi các giá trị U_{BE1} và U_{BE2} sao cho U_{CE1} = ¹/₂ .Ucc.

Báng 1.2. Kết quả đo điện áp tính

Nội dung đo	Kết quả đo
Useas	
U _{08G1}	
y Useuz	
Ucroz	
Upgs	
Ucqt	
Utai	
Unga	
Ucg2	
Utoz	


N	nận xét:
4+1	

5.	1.6.2. Chế độ xoay chiều:
0	Cấp tín hiệu đầu vào (đạng tín hiệu hình sin, f=1,kHz, biến độ 0.1 Vp-p).
٥	Sử dụng máy hiện sóng hai kênh, quan sát tín hiệu tại điểm A và điểm D (dùng kênh 1 quan sát dạng tin hiệu điểm A, kếnh 2 quan sát dạng điểm D). Quan sát và nhận xét dạng tín hiệu ra.
N	hận xét:
***	······································
4.00	······································
0	Nếu tín hiệu đầu ra bệ méo thi điều chính VR ₁ , VR ₂ sao cho tín hiệu điểm
	E không bị méo và có giá trị lớn nhất. Đo các giá trị điện áp tại các điểm
	A, B, D của mạch khuếch đại.

Bảng 1.3. Hệ số khuếch đại


Nội dung đo	Kết quả đo
Điểm A	,
Điểm B	
Ku1= Ue/Ua	
Điểm B	
Điểm D	
Ku2 = Up/Up	

Vẽ dạng tín hiệu tại các điểm A, điểm B:



Hình 1.3. Dạng điện áp tại điểm A và điểm B

Về đạng tín hiệu tại các điểm A, điểm D:



Hình 1.4. Dạng điện áp tại điểm A và điểm D

•	Nhận xét mối quan hệ	về pha của các tín hiệ	u tại các d	tiểm A, B, I) trong
	mach khuếch đại ghén	tầng trực tiến.	- 1/1/Al-	121.21.	

Nhận xét: THƯ VIỆN QUỐC GIA
VIỆT NAM

 Khi thay đổi giá trị điện trở R₃ và R₄ (xét trong hai trường hợp giá trị điện trở tăng và giảm giá trị với Uv = 0.1 Vp-p);


Bảng 1.4. Hệ số khuốch đại khi thay đối R3, R4

Nội dung	Giá trị	Kết qui	do
Giá trị tăng	R3 =kΩ R4 = không đổi	U ₆ = Vp-p U ₀ = Vp-p	Ku = Uo/Ua ≈
Giá trị táng	R3 = không đổi R4 =kΩ	U ₀ =Vp-p	Ku = U ₅ /U ₄
Già trị giảm	R3 =kΩ R4 = không đổi	U ₀ =Vp-p	Ku = U ₀ /U ₄
Giá trị giẩm	R3 = không đổi R4 =kΩ	U ₀ =Vp-p	Ku = Uo/U _A

Nhận xét:

5.2. Mạch khuếch đại ghép tầng kiểu RC sử dụng BJT

5.2.1.Phân tích sơ đô nguyên lý mạch khuếch đại ghép tầng kiểu RC sử dụng BJT



Hình 1.5. Mạch khuếch đại ghép tầng RC

Giá trị linh kiện tham khảo:

$$Q_1 = Q_2$$
: 2SC828; $C_1 = C_2 = C_3 = 1 \mu F$, $C_4 = C_5 = 10 \mu F$, $Uec = 15 Vdc$.
 $R_1 = R_4 = 22 k\Omega$, $R_2 = R_5 = 4.7 k\Omega$, $R_3 = R_6 = 10 \Omega$, $VR_1 = VR_2 = VR_3 = 50 k\Omega$.


5.2.2. Chức năng linh kiến

Bảng 1.5. Chức năng linh kiện

Tên linh kiện	Chức năng	Tên linh kiện	Chức năng
R ₁		VRi	
R ₂		VR ₂	
R ₃		VR ₃	
R ₄		C ₁	
R ₅		C ₂	
Re		C ₃	
Q ₁		C.	
Qz		Cs	

5.2.3. Vẽ sơ đô mạch điện lắp rấp

5.2.4. Lắp ráp, mạch khuếch đại ghép tầng kiếu RC



Hinh 1.6. Bo mạch bo tri cảm linh kiện

5.2.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch khuếch đại ghép tầng kiểu RC

- Kiểm tra sơ đồ lắp ráp (quan sát đường nổi).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hổ đo).

5.2.6. Khảo sát đặc tính mạch khuếch đại ghép tăng kiểu RC 5.2.6.1. Chế độ một chiều

- Cấp nguồn cho mạch điện.
- Điều chính VR₂, VR₃ để thay đổi các giá trị U_{nE1} và U_{trE2} sao cho
 U_{CE1} = ¹/₂ Ucc, U_{CE2} = ¹/₂ Ucc.

Bảng 1.6. Kết quả đo điện áp tính

Nội dung đo	Kết quả đo	
U _{BEQ1}		
Uceas , F.		
U _{eeo2}		
U _{CEG2}		
U ₉₀₁		
Ucai		
U _{EQ1}		
Upqs		
Ucaz		
U _{EQ2}		

Nhận xét:
* .

5.2.6.2. Chế độ xoay chiều

- Cấp tin hiệu đầu vào (dạng tin hiệu hình sin, f=1 kHz, biên độ 0.1 Vp-p).
- Sử dụng máy hiện sóng hai kênh, quan sát tín hiệu tại điểm A và điểm D (đùng kênh 1 quan sát dạng tín hiệu điểm A, kênh 2 quan sát dạng điểm D). Quan sát và nhân xét dang tín hiệu ra.

N	ận xét:


•	Nếu tín hiệu đầu ra bị méo thì điều chỉnh VR2, VR3 sao cho tin hiệu điển

 Nêu tín hiệu đầu ra bị méo thì điều chính VR2, VR3 sao cho tín hiệu điệm D không bị méo và có giá trị lớn nhất. Do các giả trị điện áp tại các điệm A, B, C, D của mạch khuếch đại.

Bảng 1.7. Hệ số khuếch đại


Nội dung đo	Két quả đo
Điểm A	
Điểm B	
Ku1	
Điểm C	
Điểm D	
Ku2	

· Về dạng tín hiệu tại các điểm A, điểm B:



Hinh 1.7. Dạng điện áp tại điểm A và điểm B

· Về dạng tín hiệu tại các điểm C, điểm D:



Hình 1.8. Dạng điện áp tại điểm C và điểm D

 Nhận xét mối quan hệ về pha của các tín hiệu tại các điểm A, B, C, D trong mạch khuốch đại ghép tắng RC.

Nhận xét:	,

 Khi thay đổi giá trị điển trở R₂ và R₅ (xét trong hai trưởng hợp giá trị điện trở tăng và giảm giá trị với Uv = 0.1 Vp-p);


Nội dụng	Giá trị	Kết quá đo	
Giá trị tăng	R ₂ =kΩ R ₃ = không đối	U ₀ = Vp.p U ₀ = Vp.p	Ku = Uc/Us
Giá trị tăng	R ₂ = kháng đối R ₅ =kΩ	U _B =Vp-p U _D =Vp-p	Ku = Ug/Uk
Giá trị giảm	R ₂ =kΩ R ₅ = không đổi	U ₀ =Vp-p U ₀ =Vp-p	Ku = Ue/Ua
Giá trị giảm	R_2 = không đổi R_3 =k Ω	U ₀ =Vp-p U ₀ =Vp-p	Ku = Ug/Ua

Báng 1.8. Hệ số khuếch đại khi thay đối R2, R5

Nhận xét:	

5.3. Mạch khuếch đại ghép tầng kiểu RC sử dụng FET

5.3.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch khuếch đại ghép tầng kiếu RC



Hình 1.9. Mạch khuếch đại ghép tầng RC.

Giá trị linh kiện tham khảo:


Q₁, Q₂:2SK30A;
$$C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C_5 = 1 \mu F$$
, $U_{DO} = 12 \text{ Vdc}$, $R_1 = R_4 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_2 = R_6 = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 330 \Omega$. $R_5 = 1 \text{ k}\Omega$, $VR_1 = VR_2 = VR_3 = 50 \text{ k}\Omega$.

5.3.2. Chức năng linh kiện

Báng 1.9. Chức năng linh kiện

Tên linh kiên	Chức năng	Tên linh kiện	Chức năng
Ri		C ₁	
Ry		Cz	
R ₃		C ₃	
R ₄		C4	
R ₆	41.1	Co	
Re		VRi	
Q1		VR ₂	
Q ₂		VR ₃	

5.3.3. Vẽ sơ đô mạch điện lắp ráp



Hình 1.10. Bo mạch bố trí cấm linh kiện

5.3.4. Lắp ráp mạch khuếch đại ghép tầng

5.3.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch khuếch đại ghép tầng

- Kiểm tra sơ đồ lấp ráp, figuan sái đường nối).
- Kiểm tra các đường nổi lĩnh kiện (sử dụng đồng hỗ đo).

5.3.6. Khảo sát đặc tính mạch khuếch đại ghép tầng

5.3.6.1. Chế độ một chiều

- Cấp nguồn cho mạch điện.
- Đo và xác định các thông số.

Bảng 1,10. Kết quả đo điện áp tính

Nội dung đo	Kết quả đo
Uasar	
Uptos	
Ugeoz	
Upsoz	

Nhận xét:	

5.3.6.2. Chế độ xoay chiều


- Cấp tín hiệu vào (dạng tín hiệu hình sin, f =1 kHz, biên độ 0.1 Vp-p).
- Sử dụng máy hiện sông hai kênh, đo tín hiệu tại điểm A và điểm D (đùng kênh l quan sát dụng tín hiệu điểm A. kênh 2 quan sát dụng điểm D).

Báng 1.11. Hệ số khuếch đại

Nội dụng đo	Kết quá đo
Điểm A	
Điểm D	
Ku= Uo/Ua	


· Vẽ dạng tín hiệu tại điểm A và điểm B.

.



Hình 1.11. Dạng điện áp tại điểm A và điểm B

Vẽ dạng tín hiệu tại điểm C và điểm D.



Hình 1,12, Dạng điện áp tại điểm C và điểm D

 Khi thay đổi giá trị điện trở R₂ (xét trong trường hợp điện trở R₂ tăng và giảm giá trị với Uv = 0,1 Vp-p).

Bảng 1.12. Hệ số khuếch đại khi thay đối R2

Nội dụng đo	Giá trị		Kết quả đo	
Giá trị tông	R ₂ =kΩ	U4 =Vp-p U0 =Vp-p	Ku =Uo/U _A =	
Giá trị giảm	R ₂ =kiΩ	U _A ⇒Vp-p .U _D ≈Vp-p	Ku =Up/U _A =	

Nhận xét:

 Khi thay đổi giá trị điện trò R₆ (xét trong trường hợp điện-trở R₆ tăng và giảm giá trị với Uv = 0,1 Vp-p)

Báng 7.13. Hệ số khuốch đại khi thay đối Ro

Nội dung đo	Giá trị	Kết quả đo	
Giá trị tăng	R ₀ =kΩ	U _A =Vp-p	Ku =Uo/U _A =
100000000000000000000000000000000000000		U ₀ =Vp-p	
Giá trị giảm	R ₄ =kΩ	U _A =Vp-p U _D =Vp-p	Ku =U ₀ /U _A =

Nhận xét:	
10011	

Bài **2** : MẠCH KHUẾCH ĐẠI DARLINGTON

1.THỜI GIAN: 6 giờ (HƯỚNG DẪN: 1 giờ THỰC HÀNH: 5 giờ)

2. MUC ĐÍCH

Giúp sinh viên hình thành được kỹ năng lấp rấp, khảo sát các thông số cơ bán của mạch khuếch đại Darlington EC, mạch khuếch đại Darlington CC.

3. YÊU CẦU

Sau khi học xong bài học, sinh viên có thể:

- Lắp mạch khuếch đại Darlington EC, mạch khuếch đại Darlington CC.
- Khảo sát, do các thông số của mạch khuếch đại Darlington.

4. NHỮNG GỢI Ý VÀ KIẾN THỰC CẦN THIẾT

Học sinh cắn nằm vững kiến thức sau:

- Sơ đồ mạch khuếch đại Darlington.
- Nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại Darlington.
- Đặc tính mạch khuếch đại Darlington.


5. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

5.1. Mạch khuếch đại Darlington EC

5.1.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch khuếch đại Darlington EC

Giá trị linh kiện tham khảo:

Biết: Q_1 , Q_2 : 2SC1815; $C_1 = C_2 = 10 \mu F$; Ucc =15 Vdc, $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 100 k\Omega$, $R_3 = 4.7 k\Omega$, $R_4 = 4.7 k\Omega$, $VR_1 = VR_2 = 50 k\Omega$.




Hinh 2.1. Mạch khuếch đại Darlington EC

5.1.2. Chức năng linh kiện

Bảng 2.1. Chức năng linh kiện

Tán lịnh kiện	Chức năng	Tên linh kiện	Chức năng
R1		VR	
R2		C1	
R3		C2	
R4		Q1	
R5		Q2	

5.1.3. Vẽ sơ đô mạch điện lắp ráp



Hình 2.2. Bo mạch bố tri cấm lĩnh kiện

5.1.4. Lắp ráp mạch khuếch đại Darlington EC

5.1.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch khuếch đại Darlington EC

- Kiểm tra sơ đồ lấp rập (quan sái đường nổi).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hỗ đo).

5.1.6. Khảo sát đặc tính mạch khuếch đại Darlington EC 5.1.6.1. Chế độ một chiều

- Cấp nguồn cho mạch điện.
- Điều chính VR₁, VR₂ để thay đổi giá trị U_{RE} sao cho U_{CE2}= 1/2 Uec. Đo và xác đính các thông số:

Bảng 2.2. Kết quả đo điện áp tính

Nội dung đo	Kết quả đo
Uator 3'	
U ecco	
U ceq2	
Use = Usegr+Usegs	

Nhận xét:	
	•
***************************************	***************************************


5.1.6.2. Chế độ xoay chiều

- Cấp tin hiệu đầu vào (dạng tín hiệu hình sin, f=1 kHz, biên độ 0.1 Vp-p)
- Sử dụng máy hiện sóng hai kênh, quan sát tín hiệu tại điểm A và điểm D (dùng kênh 1 quan sát dạng tín hiệu đầu vào, kênh 2 quan sát dạng tín hiệu ra). Nếu tín hiệu đầu ra bị méo thi điều chính VR₁, VR₂ sao cho tín hiệu điểm D không bị méo và có giá trị lớn nhất.

Báng 2.3. Hệ số khuếch đại

Nội dụng đo	Kết quả đo
UA	
Uo	
$K_0 = U_0/U_A$	

Vẽ đạng tín hiệu tại các điểm A và điểm D.



Hình 2.3. Dạng điện áp tại điểm A và điểm D

Nhận xét:					
*************	*************	**************	************		
				PLAN. N. V. P. ASS.	


 Khi thay đổi giá trị điện trở R₄ (xét trong trường họp điện trở R₄ tăng và giảm giá trị với Uv = 0,1 Vp-p):

Bảng 2.4. Hệ số khuốch đại khi thay đối R.

Mội dụng đo	Glá trị	Kếi quả đo	
Giá trị tăng	R ₄ =kΩ	U _A =Vp-p	Ku =U ₀ /U _A =
	P. R. 10 15	U ₀ =Vp-p	
Giá trị giảm	R ₄ =kΩ	U _A =Vp-p	Ku =U ₀ /U _A =

5.2. Mạch khuếch đại Darlington CC

5.2.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch khuếch đai Darlington CC



Hinh 2.4. Mạch khuếch đại Darlington CC

Giá trị linh kiện tham khảo:


Biết: Q_1 , Q_2 : 2SC1815; $C_1 - C_2 = 10 \mu F$; Uec = 15 Vdc, $VR_1 - VR_2 = 10 k\Omega$, $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 100 k\Omega$, $R_3 = R_4 = 4.7 k\Omega$.

5.2.2. Chức năng linh kiện

Bảng 2.5. Chức năng linh kiện

Tón linh kiện	Chức năng	Tôn ánh kiện	Chức năng
R _s		VR ₂	
R ₂		C ₁	
R ₃		C ₂	
R ₄		Q,	
VR ₁		Q ₂	

5.2.3. Vẽ sơ đô mạch điện lắp ráp



Hình 2.5. Bo mạch bố tri cầm linh kiện

5.2.4. Lắp rấp mạch khuếch đại Đarlington

5.2.5. Kiểm tra quá trình lập ráp mạch khuếch đại Darlington

- Kiểm tra sơ đồ lắp rập (quan sái đường nổi).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hổ đo).

5.2.6. Khảo sát đặc tính mạch khuếch đại Darlington

5.2.6.1. Chế độ một chiều

- Cấp nguồn cho mạch điện.
- Điều chính chiết áp VR₁, VR₂ để thay đổi giá trị U_{BE} sao cho U_{CE2} = 1/2 Ucc.
 Đo và xác định các thông số:

Bảng 2.6. Thông số đo điện áp tính

Nội dụng đo	Kết quả đo
Ussiqe	
Useaz	
Uceas	
Use= Useo1+Useo2	

N	iện xét:	

5.2	2.6.2. Chế độ xoay chiều	
*	Cấp tin hiệu đầu vào (đạn	g tin hiệu hình sin, f=1 kHz, biên độ 0.1 Vp-p).
•	(dùng kênh I quan sát dạ hiệu tại điểm D). Nếu tín cho tín hiệu điểm D khôn	nai kênh, quan sát tin hiệu tại điểm A và điểm D ưng tín hiệu tại điểm A, kênh 2 quan sát dạng tín hiệu đầu ra bị móo thì điệu chính VR ₁ , VR ₂ sao g bị méo và có giá trị lớn nhất. Đị điện áp do bằng máy hiện sóng
	NS-dung do	Két quá do
	Ua	
	Uo	
	Ku=Uo/Ua +	
٠	Vê dạng tin hiệu tại các đ	Oping diện sọ tại điểm A và điểm O
N	hận xét:	
***	r Armene and	

*

 Khi thay đổi giá trị điện trở R₄ (xét trong trường hợp điện trở R₄ tăng và giảm giá trị với Uv = 0,1 Vp-p):

Not dung do	Giá trị	Két quá do	
Già trị tăng	R4 =	UA *Vp-p	Ku =Ub/Ua=
		U ₀ =Vp-p	No.
Giá trị giảm	R ₄ =kΩ	U _A =Vp-p	Ku =U _D /U _A =
		U ₀ =Vp-p	

Bảng 2.8. Hệ số khuốch đại khi thay đối Ra

Nhận xét:	18

Bài 3 : MẠCH KHUỆCH ĐẠI VI SAI

1. THỜI GIAN: 6 giờ (HƯỚNG DẮN: 1 giờ THỰC HÀNH: 5 giờ)

2. MUC ĐÍCH

Giúp sinh viên hình thành được kỹ năng lấp rắp, khảo sát các thông số cơ bản của mạch khuếch đại vi sai.

3. YÊU CẦU

Sau khi học xong bài học, sinh viên có thể:

- Lắp mạch khuếch đại vi sai.
- Khảo sát, đo các thông số của mạch khuếch đại vi sai.

4. NHỮNG GỢI Ý VÀ KIẾN THỰC CẦN THIẾT

Học sinh cần nằm vững kiến thức sau:


- Sơ đồ mạch khuếch đại vi sai.
- Nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại vi sai.
- Đặc tính mạch khuếch đại vi sai.

5. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

5.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch khuếch đại vi sai

Giá trị linh kiện tham khảo:

Uce =15 Vdc, - U_{EE} = -15 Vdc; R_1 = R_4 = 2,2 k Ω , R_2 = R_3 = R_9 = 1 k Ω , R_5 = 10 k Ω , R_6 =10 k Ω , R_7 = R_8 = 100 Ω , Q_1 , Q_2 :2SC828, C_1 = C_2 = 1 μ F, VR₁ = VR₂= 10 k Ω .




Hinh 3.1. Mạch khuốch đại vi sai

5.2. Nhiệm vự, chức năng các linh kiện

Bảng 3.1. Chức năng linh kiện

Tên linh kiên	Chức năng	Tên linh kiện	Chức năng
R ₁		Re	
R ₂		C ₁	
Ris		C ₂	
R ₄		VR ₁	
R ₅		VR ₂	
Ro		Qt	
R ₇		Qz	
Re			

5.3. Về sơ đô mạch điện lắp rấp



Hình 3.2. Bo mạch bố trí cấm linh kiện

5.4. Lắp rấp mạch khuếch đại vi sai

5.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch khuếch đại vi sai

- Kiểm tra sơ đồ lấp rập (quan sát đường nổi).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hổ đo)

5.6. Khảo sát đặc tính mạch khuếch đại vi sai

5.6.1. Chế độ một chiều

- Cấp nguồn cho mạch điện.
- Điều chính chiết áp VR₁, VR₂ và các linh kiện trong mạch điện để thay đổi giá trị U_{BE} trong khoảng (0,5 – 0,7)V để Uc_{OI} = Uc_{O2}.

Đo và xác định các thông số của mạch:

Bảng 3.2. Thông số đo điện áp tính

Nội dung đo	Kết quả đo
Upgs	
Un022	
Ugas	
Ucaz	

Nhận xét:	
·····	

5.6.2. Chế độ xoay chiều


Chế độ đơn:

- Cấp tin hiệu điểm A; điểm B nổi xuống điểm đất (tín hiệu hình sin, f=1 kHz, biên độ 0.1 Vp-p)
- Sử dụng máy hiện sóng hai kênh, quan sát tín hiệu tại điểm A và điểm C (kênh 1 quan sát dạng tín hiệu tại điểm A, kênh 2 quan sát dạng tín hiệu tại điểm C). Nếu tín hiệu đầu ra bị méo thì điểu chính VR₁,VR₂ sao cho tín hiệu đầu ra không bị méo. Xác định các tham số của mạch điện.

Nội dụng đo	Kết quả đo
Diém A(U _A)	U _A =
Điểm C(Uc)	Uc =Vp-p
Điểm D(U ₀)	U ₀ •Vp-s
Useci	U _{0EQ1} =V
Uccas	U _{CEQ} , =v
Uncoz	Useroz =V
Ucraz	Uccos =V

Bảng 3.3. Giá trị điện áp đo bằng máy hiện sóng

Vẽ dạng tín hiệu tại các điểm A và điểm C.



Hình 3.3. Dạng tin hiệu đo tại điểm A và điểm C

٠	Xac định hệ số khuếch đại của mặch khuếch đại;
Nh	ận xét:

Chế độ đồng pha:


- Cấp tín hiệu vào tại điểm A và điểm B đồng pha (dạng tín hiệu hình sin, f-1 kHz, biên độ 0.1 Vp-p).
- Sử dụng máy hiện sóng hai kênh, quan sát tín hiệu tại các điểm A,B và điểm C, D (kênh 1 quan sát dạng tin hiệu đầu vào, kênh 2 quan sát dạng tin hiệu ra). Đo các tham số của mạch điện.

Nội dụng đo	Kết quả đo
Điểm A	
Diem B	

Bảng 3.4. Giá trị điện áp đo bằng máy hiện sóng

· Vẽ dạng tín hiệu tại các điểm C và điểm D.

Điểm C Điểm D



Hình 3.4. Dạng tin hiệu đo tại điểm C và điểm D

Nhận xet:	


Chế độ khuếch đại vi sai

- Cấp tín hiệu cho các điểm A, điểm B với hai nguồn tín hiệu khác nhau.
- Sử dụng máy hiện sống hai kênh, quan sát tín hiệu tại điểm C và điểm D (kênh 1 quan sát dụng tín hiệu đầu vào, kênh 2 quan sát dụng tín hiệu ra). Nếu tín hiệu đầu ra bị méo thi điều chính VR và các lính kiện trong mạch điện sao cho tín hiệu đầu ra không bị méo. Xắc định các tham số của mạch điện.

Nội dụng đo	Kết quả đo
Diém A(U _A)	U _A =Vp-p
Đắm B(Uc)	Ua =Vp-p
Điểm C(Uc)	Uc = Vp-p
Điểm D(U ₀)	Up •Vp-p
Uacqı	Upcq1 =V
Ucean	U _{05Q1} =V
ey Useas	U8602 *V
Ucsar	Ucto2 =V

Bảng 3.5. Giá trị điện áp đo bằng máy hiện sóng

Về dạng tín hiệu tại các điểm A và điểm C.



Hình 3.5. Dạng tin hiệu đo tại điểm A và điểm C

٠	Xác định hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại:

N	ıận xét:
****	***************************************

****	······································

Bài **4** : MẠCH KHUỆCH ĐẠI CÔNG SUÁT

1. THỜI GIAN: 12 giờ (HƯỚNG DẪN: 2 giờ, THỰC HÀNH: 10 giờ)

2. MUC ĐÍCH

Giúp sinh viên hình thành được kỹ năng lấp ráp, khảo sát các thông số cơ bản của mạch khuếch đại công suất sử dụng transistor, mạch khuếch đại công suất sử dụng IC.

3. YÊU CÂU

Sau khi học xong bài học, sinh viên có thể:

- Lắp mạch khuếch đại công suất sử dụng transistor BJT và IC công suất.
- Khảo sát, đo các thông số của mạch khuếch đại công suất.

4. NHỮNG GỢI Ý VÀ KIẾN THỰC CẦN THIẾT

Học sinh cần nằm vững kiến thức sau:

- Sơ đồ mạch khuếch đại công suất sử dụng transistor BJT và IC công suất.
- Nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại công suất.
- Đặc tính mạch khuếch đại công suất làm việc ở chế độ AB.

5. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN


5.1. Mạch khuếch đại công suất sử dụng transistor

5.1.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch khuếch đại công suất sử dụng transistor

Giá trị linh kiến tham khảo:

Biết: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_6 = R_7 = R_{11} = 820 \Omega$, $R_8 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_9 = 33 \text{ k}\Omega$, $R_{10} = 330 \Omega$, $R_{12} = R_{13} = 2.2 \Omega/5 \text{W}$. $D_1.D_2:1\text{N4}148$, Loa:8 Ω , Ucc = 30 Vdc.

 Q_4 : TIP41, Q_5 :TIP42; Q_1 , Q_2 :2SC828; Q_3 :A1015, $C_1 = C_2 = 10 \mu F$, $C_3 = 4.7 \mu F/25V$, $C_4 = 100 \mu F$, $C_5 = 4700 \mu F/50V$.




Hinh 4.1. Mạch khuếch đại công suất sử dụng transistor BJT

5.1.2. Nhiệm vụ, chức năng các linh kiện

Bảng 4.1. Chức năng lĩnh kiện

Tên linit kiên	Chức năng	Ton linh kinn	Chức năng
R,		R ₁₂	
R ₂		Dı	
R ₃	400000000000000000000000000000000000000	D ₂	
Rı		Q ₁	
R ₅		Q ₂	
R ₄		Qs	
R _I		Q4	
Re		Q ₅	
Re		C ₁	
Rio		C ₂	
Ru .		C ₃	
R12		Ce	
	-	Cs	

5.1.3. Vẽ sơ đô mạch điện lắp ráp



Hình 4.2. Bo mạch bố tri cấm lĩnh kiện

5.1.4. Lắp ráp mạch khuếch đại công suất sử dụng transistor 5.1.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch khuếch đại công suất sử dụng transistor

- Kiểm tra sơ đồ lấp rấp (quan sát đường nổi).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hổ đo).

5.1.6. Khảo sát đặc tính mạch khuếch đại công suất sử dụng transistor

5.1.6.1. Chế độ tính


- Cấp nguồn cho mạch điện.
- Điều chính các thông số của mạch sao cho U_A ≈ 1/2Ucc và đo các thông số của mạch:

Xác định chế độ làm việc của Q₁, Q₂, Q₃, Q₄, Q₅?

Nhận xét:	

5.1.6.2. Chế độ động

 Đưa tín hiệu tần số f = 1 kHz, biên độ 100 mV. Dùng máy hiện sóng quan sát tín hiệu tại điểm A, điểm E (kénh I quan sát dạng tín hiệu vào, kênh 2 quan sát dạng tín hiệu ra).



Hình 4.3. Dạng tin hiệu đo tại điểm A và điểm F

Xác định hiệu suất của mạch khuếch đại công suất:

Bảng 4.2. Giá trị điện áp đo bằng máy hiện sóng

Công suất cung cấp Pus(= Ucc.ldc)	Pvoc =W
Công suất trên tải P _{rakc} (= UL(p)/2Rt)	Pv _{AC} =W
Hiệu suất ŋ(= Pra/Pvāo)	Hiệu suất ŋ=%

Giữ nguyên biên độ tín hiệu vào, thay đổi tần số tín hiệu đầu vào (từ 10 Hz
 — 16 kHz). Sử dụng máy hiện sống để quan sát biên độ tín hiệu ra và điển
 vào báng 4.3;

Báng 4.3. Giá trị điện áp ra khi thay đổi tắn số

Tần số	10Hz	20Hz	100Hz	300Hz	500Hz	800Hz	1kHz	5kHz	7kHz	9kHz
Biến độ										

	10	111	12	13	14	14.5	15	15.5	18
Tần số	ki-iz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
Biện độ									

Từ kết quả bảng 4.3. Vẽ đặc tuyến biên độ - tần số.

Nhân xét:




•	Nếu thay đổi nguồn cung cấp ($nguồn$ cung cấp tăng lên $+18Vdc$) và hã do đạc các tham số của mạch điện.
NI	hận xét:

2200	

5.2. Mạch khuếch đại công suất sử dụng IC

5.2.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch khuếch đại công suất sử dụng IC $^{\forall}$



Hình 4.5. Mạch khuếch đại công suất sử dụng lC.ransistor

Giá trị linh kiến tham khảo:

Biết: $VR_1 = VR_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 220 \Omega$, $R_2 = 1\Omega$, $Rx = 39 \Omega$, $C_1 = 1 \mu\text{F}$, $C_2 = 470 \mu\text{F}$, $C_3 = 1000 \mu\text{F}$, $C_4 = 100 \text{ n}\text{F}$, $C_5 = 100 \text{ n}\text{F}$, $C_8 = 10 \text{ n}\text{F}$, $C_{10} = 15 \text{ Vdc}$, C_{10}


5.2.2. Nhiệm vụ, chức năng các linh kiện

Bảng 4.4. Chức năng lĩnh kiện

Tên linh kiện	Chức năng	Tên linh kiện	Chức năng
VRI		C1	
VR2		C2	
R1		C3	
R2		C4	
Rx		C5 .	
	- 20	Cx	

5.2.3. Vẽ sơ đô mạch điện lắp ráp

5.2.4. Lắp ráp mạch khuếch đại công suất sử dụng IC



Hình 4.6. Bo mạch bố tri cầm lĩnh kiện

5,2.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch khuếch đại công suất sử dụng IC

- Kiểm tra sơ đồ lắp ràp (quan sát đường nổi).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sư dụng đồng hổ đo)


5.2.6. Khảo sát đặc tính mạch khuếch đại công suất sử dụng IC 5.2.6.1. Chế độ tỉnh


- Cắp nguồn cho mạch điện.
- Đo các thông số của mạch điện:

Nhận xét:	

5.2.6.2. Chế độ động

 Đưa tín hiệu tần số f = 1 kHz, biên độ 50 mV. Dùng máy hiện sóng quan sát tín hiệu tại điểm A, điểm B (kênh 1 quan sát dạng tín hiệu vào, kênh 2 quan sát dạng tín hiệu ra).





Hình 4.7. Dạng tin hiệu đo tại điểm A và điểm B

Xác định hệ số khuếch đại của mạch điện: Ku =

Giữ nguyên biên độ tín hiệu vào, thay đổi tần số tín hiệu đầu vào (từ 10 Hz
 - 16 kHz). Sử dụng máy hiện sống để quan sát biên độ tín hiệu ra và điển
 vào bàng 4.5:

Tân sô	10Hz	20Hz	100Hz	300Hz	500Hz	800Hz	1kHz	5kHz	7kHz	9kHz
Bièn đô										

Tần số	10	11	12	13	14	14,5	15	15,5	16
	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	kHz	NHz	kHz	kHz
Biến độ				-					

Bảng 4.5. Giá trị tín hiệu tại đầu ra khi thay đổi tần số tín hiệu vào

Từ kết quả bảng 4.5. Vẽ đặc tuyến biên độ - tần số.



Hình 4.8. Đặc tuyển biện độ - tần số

N	iận xét:

****	······································
0	Nếu thay đổi nguồn cung cấp (nguồn cung cấp tăng lên +22Vdc), hãy xác
	định các tham số của mạch điện.
200	With a second control of the second control

Bài **5**: MẠCH KHUỆCH ĐẠI THUẬT TOÁN

1, THỜI GIAN: 11 giờ (HƯỚNG DẪN: 1 giờ THỰC HÀNH: 10 giờ) 2, MUC ĐÍCH

Giúp sinh viên hình thành được kỹ năng lắp rấp, khảo sát các thông số cơ bản của mạch khuếch đại không đào, mạch khuếch đại đào, mạch khuếch đại cộng, mạch khuếch đại trừ, mạch khuếch đại loga.

3 YÊU CÂU

Sau khi học xong bài học, sinh viên có thể:

- Lắp mạch khuếch đại sử dụng bộ khuếch đại thuật toán.
- Khảo sát, đo các thông số của mạch khuếch đại không đảo, mạch khuếch đại dáo, mạch khuếch đại cộng, mạch khuếch đại trừ, mạch khuếch đại loga.

4. NHỮNG GOT Ý VÀ KIẾN THỰC CẦN THIẾT

Học sinh cần nằm vững kiến thức sau:


- Sơ đổ mạch khuếch đại sử dụng bộ khuếch đại thuật toán.
- Nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại không đào, mạch khuếch đại đào, mạch khuếch đại công, mạch khuếch đại trừ, mạch khuếch đại loga.
- Đặc tính mạch khuếch đại sử dụng bộ khuếch đại thuật toán.

5. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

5.1. Mạch khuếch đại không đảo

5.1.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch khuếch đại không đào

Giá trị linh kiện tham khảo: Biết: $VR = 50 \text{ k}\Omega$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $Ucc = \pm 12 \text{ Vdc}$, IC HA17741.




Hình 5.1. Mạch khuếch đại không đảo

5.1.2. Nhiệm vụ, chức năng các linh kiện

Bảng 5.1. Chức năng linh kiện

Tên tinh kiên	Chức năng	Tên knh kiện	Chức năng
VR		IC 741	
B			

5.1.3. Vē sơ đô mạch điện lắp rấp



5.1.4. Lắp ráp mạch khuếch đại không đảo


5.1.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch khuếch đại không đảo


Kiểm tra sơ đồ lắp ráp (quan sát đường nổi).

Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hỗ đo).

5.1.6. Khảo sát đặc tính mạch khuếch đại không đảo

- Cấp nguồn cho mạch điện khuếch đại không đào.
- Cấp tín hiệu xung vuông tắn số 1 kHz, hiện độ 50 mV.
- Dùng máy hiện sóng quan sát và vẽ dạng tín hiệu điểm A, điểm B.





Hình 5.3. Dạng tin hiệu tại điểm điểm A và điểm B

- Thay đổi giá trị biên độ tín hiệu đầu vào và điều chính VR, giá trị R không đổi :
 - + Đo và quan sát dạng tín hiệu ra.
 - + Từ bằng số thông số đã đo, hãy vẽ đặc tuyến U_{ra} = f(U_{vàs}).



Hình 5.4. Đặc tuyến biên độ


Nhận xét:		
	*******************	**************
Market Control of the		

 Nối chân 4 của IC741 nối xuống điểm mát, làm tương tự như các yếu cấu trên và nhân xét.

Nhận xét:	
······································	

5.2. Mạch khuếch đại đảo

5.2.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch khuếch đại đảo



Hinh 5.5. Mạch khuếch đại đảo

Giá trị linh kiện tham khảo:


Biet: $VR = 50 \text{ k}\Omega$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $Ucc = \pm 12 \text{ Vdc}$, IC: HA17741.

5.2.2. Nhiêm vụ, chức năng các linh kiện

Sáng 5.2. Chức năng lình kiện

Tên linh kiện	Chức năng	Tện linh kiện	Chức năng
R		IC 741	
R			

5.2.3. Về sơ đô mạch điện lắp ráp



Hình 5.6. Bo mạch bố trí cấm linh kiện


5.2.4. Lắp ráp mạch khuếch đại đảo

5.2.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch khuếch đại đảo

- Kiểm tra sơ đồ lắp ráp (quan sát đường nối).
- Kiểm tra các đường nối linh kiện (sử dụng đồng hổ đo).

5.2.6. Khảo sát đặc tính mạch khuếch đại đào

- Cấp nguồn cho mạch điện khuếch đại đảo.
- Cấp tín hiệu Xung vuông tần số 1 kHz, biên độ 50 mV.
- · Dùng máy hiện sóng quan sát và vẽ dạng tín hiệu điểm A, điểm B.



Hinh 5.7. Dạng tín hiệu tại điểm A và điểm B

- Thay đổi giá trị biên độ tín hiệu đầu vào và điều chính VR, giá trị R không đối:
 - + Do và quan sát dạng tín hiệu ra
 - + Từ bảng số thông số đã đo, hãy vẽ đặc tuyến Un = f(Uvio).



Hình 5.8. Đặc tuyến biên độ - tần số

Naga Xet:	


 Nối chân 4 của IC741 nổi xuống điểm mát, làm tương tự như các yêu cấu trên và nhân xét:

Nhận xét:

5.3. Mạch khuếch đại cộng

Mindre water

5.3.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch khuếch đại cộng



Hinh 5.9. Mạch khuếch đại cộng

Giá trị linh kiện tham khảo:

Hinh 5.9a: $R_{bc} = 47 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 330 \Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, Ucc = ± 12Vdc; IC HA17741.

Hinh 5.9b: $R_{ht} = 10 kΩ$, $R_0 = R_1 = R_2 = 1 kΩ$, Ucc = ± 12Vdc, IC HA17741.

5.3.2. Nhiệm vụ, chức năng các linh kiện

· Mạch khuếch đại cộng đảo (hình 5.9a)

Bảng 5.3. Chức năng linh kiến


Tên linh kiện	Chức năng	76n linh kiện	Chức năng
R1		Rht	
R2		IC 741	

Mạch khuếch đại cộng thuận (hình 5.9b)

Báng 5.4. Chức nặng linh kiện

Tên imh kiện	Chức năng	Tên linh kiện	Chức năng
R1		Rht	
R2		IC 741	

5.3.3. Về sơ đở mạch điện lắp ráp



Hình 5.10. Bo mạch bố tri cầm linh kiện

5.3.4. Lắp ráp mạch khuếch đại cộng


5.3.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch khuếch đại cộng


- Kiểm tra sơ đồ lắp rặp (quan sát đường nổi).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hỗ đo).

5.3.6. Khảo sát đặc tính mạch khuếch đại cộng

5.3.6.1. Mạch khuếch đại cộng đảo

- Cấp nguồn cho mạch điện khuếch đại cộng đảo.
- Cấp tín hiệu tần số 1 kHz với biên độ U₁= 100 mV, U₂ = 300 mV.
- Dùng máy hiện sông quan sát và vẽ dạng tín hiệu tại các đầu vào và đầu ra.






Hình 5.11. Dạng tin hiệu ra tại đầu vào và đầu ra

10000 W. College	
5.6.3.2.	Mạch khuếch đại cộng thuận
o Cá	p nguồn cho mạch điện khuếch đại cộng thuận.
o Cất	p tín hiệu tắn số 1 kHz với biên độ U_1 = 100 mV, U_2 = 300 mV.
+ Dù	ng máy hiện sóng quan sát và vẽ đạng tín hiệu tại các đầu vào và đầu ra
Nhân x	ét:


Nhân xét:



Hình 5.12. Dạng tin hiệu ra tại đầu vào và đầu ra.

5.4. Mạch khuếch đại trừ

5.4.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch khuếch đại trừ



Hinh 5.13. Mạch khuếch đại trù

Giá trị linh kiện tham khảo:


Biết: $R_1 = 1$ kΩ; $R_2 = 10$ kΩ; $R_3 = 1$ kΩ; $R_4 = 10$ kΩ, IC:HA17741.

5.4.2. Nhiệm vụ, chức năng các linh kiện

Bảng 5.5. Chức năng linh kiện

Tên linh kiện	Chức năng	Tên Anh kiện	Chức năng
R,	OI AN MACHINE	R.	
R ₂		IC 741	
Ra			

5.4.3. Vē sơ đồ mạch điện lắp ráp



Hình 5.14. Bo mạch bố trí cắm lĩnh kiện


5.4.4. Lắp ráp mạch khuếch đại trừ


5.4.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch khuếch đại trừ

- Kiểm tra sơ đồ lắp rấp (quan sát đường nối).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hỗ đo).

5.4.6. Khảo sát đặc tính mạch khuếch đại trừ

- Cấp nguồn cho mạch điện khuếch đại cộng trù.
- Cấp tin hiệu tần số 1 kHz với biên độ U₁ 100 mV, U₂ = 500 mV.
- Dùng máy hiện sóng quan sát và vẽ dạng tín hiệu tại các đầu vào và đầu ra.






Hình 5.15. Dạng tin hiệu ra tại đầu vào và đầu ra

Nhận xét:

5.5. Mạch loga

5.5.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch loga



Hinh 5.16. Mach loga

Giá trị linh kiện tham khảo:


Biét: IC: HA17741, Ucc = ± 12Vdc, R_i=1KΩ; D:1N4007.

5.5.2. Nhiệm vụ, chức năng các linh kiện

Bảng 5.6. Chức năng linh kiện

Tên linh kiện	Chức năng	Tên linh kiện	Chức năng
R ₁	7	IC 741 ·	
D ₁			

5.5.3. Vẽ sơ đô mạch điện lắp ráp



Minh 5.17. Bo mạch bố tri cầm linh kiện


5.5.4. Lắp ráp mạch loga


5.5.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch loga

- Kiểm tra sơ đổ lắp rắp (quan sốt đường nổi).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hổ đo).

5.5.6. Khảo sát đặc tính mạch loga

- Cấp nguồn cho mạch điện loga.
- Cấp tín hiệu tần số 1 kHz với biên độ U_{V1} = 1 V.
- Đùng máy hiện sóng quan sát và vẽ dạng tin hiệu tại các đầu vào và đầu ra.





Hinh 5.16. Dặng tin hiệu ra tại U., và U.,

Nhận xét:	

Bài **6** : CÁC MẠCH TẠO DAO ĐỘNG

1. THỜI GIAN: 18 giờ (HƯỚNG DẪN: 3 giờ, THỰC HÀNH: 15 giờ) 2. MỤC ĐÍCH

Giúp sinh viên hình thành được kỹ năng lấp rấp, khảo sát các thông số cơ bản của mạch tạo dao động kiểu di pha, mạch tạo dao động cầu Wien, mạch tạo dao động Harley, mạch tạo dao động Amstrong.

3. YÊU CẦU

Sau khi học xong bài học, sinh viên có thể:

- Lập mạch tạo dao động điều hòa.
- Khảo sát, đo các thông số của mạch mạch tạo dao động kiểu đi pha, mạch tạo dao động cầu Wien, mạch tạo dao động Harley, mạch tạo dao động Amstrong.

4. NHỮNG GỢI Ý VÀ KIẾN THỰC CẦN THIẾT


Học sinh cần nắm vững kiến thức sau:

- Sơ đổ mạch mạch tạo dao động điều hòa.
- Nguyên lý hoạt động mạch dao động kiểu di pha, mạch tạo dao động cầu Wien, mạch tạo dao động Harley, mạch tạo dao động Amstrong.
- Đặc tính mạch dao động kiểu di pha, mạch tạo dao động cầu Wien, mạch tạo dao động Harley, mạch tạo dao động Amstrong.

5. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

5.1. Mạch tạo dạo động cầu Wien

5.1.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch tạo dao động cầu Wien



Giá tri linh kiện tham khảo:


Biết: $R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $VR = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2.2 \text{ k}\Omega$, $C_4 = C_2 = 100 \text{ nF}$; D_1 , D_2 : diode Zener, Ucc = $\pm 12 \text{Vdc}$, IC:HA17741.

5.1.2. Nhiệm vụ, chức năng các linh kiện

Báng 6.1. Chức năng lĩnh kiện

Tên linh kiện	Chức năng	Tên Xinh kiện	Chirc niting
R ₁		IC 741	
R ₂		VR ₁	
C ₁		D ₁	
C ₂		D ₂	

5,1,3. Vẽ sơ đồ mạch điện lắp ráp



5.1.4. Lắp ráp mạch tạo dạo động cầu Wien

5.1.5. Kiểm tra quá trình lấp rấp mạch tạo dao động cầu Wien

- Kiểm tra sơ đồ lắp ráp (quan sát đường nổi).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hổ đo).


5.1.6. Khảo sát đặc tính mạch tạo dao động cầu Wien

- Cấp nguồn cho mạch điện.
- Sử dụng máy hiện sóng quan sát dạng tín hiệu tại điểm A.
- Xác định tần số và biên độ của tín hiệu ra.

Bảng 6.2. Giá trị bằng máy hiện sóng

Nói dung do	Kết quá lý thuyết	Kết quả thực tế
Tần số		
Biển độ		

· Vẽ dạng tín hiệu tại điểm A.



Hinh 6.3. Dang tin hiệu tại điểm A

 Điều chính chiết áp VR₁ và nhận xét dạng vai trò của chiết áp trong mạch điện.

Nhận xét:		


- Thay đổi giá trị các linh kiện (C₁ = C₂ = 1 nF, R₁ = R₂ = 2,2 kΩ và C₁ = C₂ = 10 nF, R₁ = R₂ = 10 kΩ). Hãy xác định tắn số ra của mạch điện.
- Nếu không sử dụng hai điode D₁, D₂ thì dạng tín hiệu ra có thay đổi không?

Nếu các linh kiện C₁, C₂, R₁, Ř₂, VR₁ bị thay đổi giá trị thì tín hiệu ra có bị ảnh hưởng không?

Nhận xet:	

5.2. Mạch tạo dao động kiểu di pha 3 khâu RC

5.2.1. Phân tích sơ độ nguyên lý mạch tạo dao động kiểu di pha



Hình 6.4. Mạch tạo dao động kiểu đi pha

B78. 0 -- 14

Giá tri linh kiện tham khảo:


Biét: IC: HA17741, $R_1 = R_2 = R_3 = 820\Omega$, $VR = 50 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$, $C_1 = C_2 = C_3 = 10 \text{ nF}$, $Ucc = \pm 12Vdc$.

5.2.2. Nhiệm vụ, chức năng các linh kiến

Bảng 6,3. Chức năng linh kiện

Tên linh kiện	Chức năng	Tên linh kiện	Chức năng
R ₁		IC 741	
R ₂		C ₁	
Rs		C ₂	
R ₄		Ca	
VR			

5.2.3. Về sơ đô mạch điện lắp ráp



5.2.4. Lắp ráp mạch tạo dao động kiểu di pha

5.2.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch dao động kiểu di pha

- Kiểm tra sơ đồ lấp rập (quan sát đường nối).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiến (sử dụng đồng hố đo).

5.2.6. Khảo sát đặc tính mạch tạo dao động kiểu di pha


· Cắp nguồn cho mạch điện.

- Sử dụng máy hiện sóng quan sát dạng tín hiệu tại đầu ra.
- Xác định tần số và biên độ của tín hiệu ra.

Bảng 6.4. Giá trị bằng máy hiện sóng

Nội dùng đo.	Kết quả lý thuyết	Kết quả thực tế
Tån så		
Biên độ		

Vẽ dạng tín hiệu tại đầu ra.



Hình 6.6. Dạng tin hiệu tại Ura


 Điều chính chiết áp VR và nhận xét dạng vai trò của chiết áp trong mạch điện.

Ni	ışın xét:
••••	

•	Thay đổi giá trị các linh kiện: $C_3 = C_4 = C_5 = C_6 = 1$ nF, $R_4 = R_5 = R_6 = 1$ kΩ
•	Xác định tần số dao động của mạch điện.
NI	ıận xét:
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••	
****	······································

5.3. Mạch tạo dao động kiểu Harley

5.3.1. Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch tạo dao động Harley



y Hinh 6.7. Mạch tạo dao động Harley


Giá trị linh kiện tham khảo: $R_1 = 560 \text{ k}\Omega$, $VR = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 10 \text{ nF}$, $C_2 = 1 \text{ nF}$, $C_3 = 1 \text{ nF}$, $L_1 = L_2 = 1 \text{ mH}$, Q:2N3904, Ucc = 12Vdc.

5.3.2. Nhiệm vụ, chức năng các linh kiện

Bảng 6.5. Chức năng linh kiện

Tên Jinh kiện	Chức năng	Tên kinh kiện	Chức nặng
R ₁		Ca	
VR		L,	
C ₁		La	
C ₂		Q	

5.3.3. Vẽ sơ đô mạch điện lắp ráp



Hình 6.8. Bo mạch bố tri cấm linh kiện

5.3.4. Lắp ráp mạch tạo dao động Harley

5.3.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch tạo dao động Harley

- Kiểm tra sơ đồ lắp rấp (quan sát đường nổi).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hổ đo).


5.3.6. Khảo sát đặc tính mạch tạo dao động Harley

- Cấp nguồn cho mạch điện.
- Sử dụng máy hiện sóng quan sát dạng tín hiệu tại điệm A.
- Xác định tần số và biên độ của tín hiệu ra.

Bảng 6.6. Giá trị bằng máy hiện sóng


Nội dụng đo	Kết quá lý thuyết	Kết quả thực tế	
Tần số			
Bién độ			

· Vẽ dạng tín hiệu tại điểm A.



Hình 6.9. Dạng tin hiệu tại điểm A Nhận xét:				
 Thay đổi giá trị các linh kiện L₁, L₂. Hãy xác định tần số dao động của mạch điện. 				
Nhận xét:				
 Thay đổi giá trị các linh kiện C₁. Hãy xác định tần số dao động của mạch điện. 				
Nhận xét:				
5.4. Mạch tạo dao động kiểu Amstrong				
5.4.1. Phân tích sơ đô nguyên lý mạch tạo dao động Amstrong				

Giá tri linh kiến tham khảo: $L_1 = 10$ mH, $C_1 = 1$ nF, $C_2 = 10$ nF, $C_1 = 33$ nF $C_4 = 10 \text{ nF}, R_1 = 4.7 \text{ k}\Omega, R_2 = 560 \text{ k}\Omega, VR = 10 \text{ k}\Omega, Q:2N3904, Ucc = 12Vdc.$




Hình 6.10. Mạch tạo đảo động Amstrong

5.4.2. Nhiệm vụ, chức năng các linh kiện

Bồng 6.7. Chức năng linh kiện

Tên linh kiện	Chức năng	Tên linh kiện	Chức năng
Ri	- 1	C ₃	
R ₂		L	
C,		Q .	
C ₂			

5.4.3. Vẽ sơ đô mạch điện lắp ráp



Hình 6.11. Bo mạch bố trí cẩm linh kiện

5.4.4. Lắp ráp mạch tạo dao động Amstrong

5.4.5. Kiểm tra quá trình lắp ráp mạch tạo dao động Amstrong

- Kiểm tra sơ đồ lấp rập (quan sát đường nổi).
- Kiểm tra các đường nổi linh kiện (sử dụng đồng hổ đo).

5.4.6. Khảo sát đặc tính mạch tạo dao động Amstrong

- Cấp nguồn cho mạch điện.
- Sử dụng máy hiện sóng quan sát dạng tín hiệu tại điểm U_{ra}.
- Xác định tần số và biên độ của tín hiệu ra.


Báng 6.8. Giá trị bằng máy hiện sông

Nội dụng đo	Kết quả lý thuyết	Kết quá thực tế
Tàn số		
Bién độ		

Về dang tín hiệu tại điểm Um.

.

Nhan vás.



Hình 6.12. Dang tin hiệu tại điểm U.,

raipii Act.

 Thay đổi giá trị các linh kiện C₁, C₂. Hãy xác định tần số đao động của mạch điện.

Nhận xét:
 Thay đổi giá trị các linh kiện L₁. Hãy xác định tần số dao động của mạch đôn
Nhận xét:

LINH KIỆN DÙNG TRONG THỰC HÀNH

25C828



1. Emitter, 2. Collector, 3. Base

2SC1815

2SC1815



1. Emitter, 2. Collector, 3. Base

2N3904:

2N3904



1. Emitter, 2. Collector, 3. Base

25K30A

2SK30A



1.Cực máng; 2.Cực công; 3. Cực nguồn

2SA1015

2SA1015



1, Emitter; 2. Collector; 3. Base

TIP 41



1. Emitter; 2. Collector; 3. Base


TIP42




1. Emitter; 2. Collector, 3. Base

HA17741





TDA2003



Tài liệu tham khảo

- [1] Vì mạch và tạo sóng, Tổng Văn On NXB Khoa học và Kỳ thuật, 2000,
- [2] Kỹ thuật mạch điện tử, Phạm Minh Hà NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- [3] Căn bán điện tử, Nguyễn Thanh Hải NXB Thanh niên, 1999.
- [4] Bài tập Kỹ thuật mạch điện từ, Lê Văn Doanh và Vô Thạch Sơn NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000.
- [5] Mạch điện từ tập II. Nguyễn Bá Ngọc NXB Lao động Xã hội, 2001.
- [6] Búch Khoa Mạch Điện & Hướng dẫn xử lý sự cổ mạch điện, Trần Thế San và Nguyễn Văn Mạnh - NXB Đà Nẵng, 1999.
- [7] Kỹ thuật điện từ số, Đặng Văn Chuyết NXB Giáo dục, 2000.
- [8] Cơ sở kỹ thuật điện tử số, Vũ Đức Thọ (dịch) NXB Giáo dục, 2001.
- [9] Electronic Devices and Circuit Theory. Robert Boylestad Louis Nashelsky.
- [10] Electronic Devices. Thomas L. Floyd.
- [11] Kỹ thuật số thực hành. Huỳnh Đắc Thắng NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1995.
- [12] Các tạp chí điện từ.
- [13] http://www.discovercircuits.com
- [14] http://www.alldatasheet.com
- [15] http://www.free-circuit.com/

Lê Mạnh Long (Chủ biên) Nguyễn Ngọc Anh - Trần Xuân Phương

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2

Bản quyển thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật giữ quyển công bố tác phẩm.

Chịu trách nhiệm xuất bản : PHẠM NGỌC KHÔI

Biện tấp và siấn bắn in : QUÝNH ANH -Trình bày bia : NGỌC TUẨN

Thiết kế sách và chế bản : AN PHƯƠNG